



《安卓手机连接Zino教程》

版本号 V 2.0

安卓手机在进行设备连接前需要开启USB调试模式,再进行连接操作。下面以华为荣耀为例

第一步:

打开手机"设置",进入"系统"。



第二步:

进入"关于手机",点击"版本号",提示"已处于开发者模式"

关于手机	>
系统更新	
系统导航	
语言和输入法	
日期和时间	
简易模式	
数据迁移	
备份和恢复	
重置	
开发人员选项	

中国移动 🛛				
← 关于手机				
	EMUI			
设备名称				
型号	DUK-AL20			
版本号	DUK-AL20 8.0.0.356(C00GT)			
EMUI 版本				
Android 版本				
IMEI				

第三步:

返回"系统",进入"开发人员选项"。

关于手机		
系统更新		
系统导航		
语言和输入法		
日期和时间		
简易模式		
数据迁移		
备份和恢复		
重置		
开发人员选项	 	>

第四步:

开启"USB调试"模式。



正在运行的服务 查看和控制当前正在运行的服	
图片颜色模式 使用 sRGB	
WebView 实现	
启用多进程 WebView 在独立进程中运行 WebView 》	
自动系统更新	
演示模式	>
是否允许U	SB调试?
USB调试仅适用于开发工 您的计算机和设备之间复 上安装应用而不发送通知	作。该功能可用于在 是制数据、在您的设备 口以及读取日志数据。
取消	确定

中国移动 🖸	i □ i ⓒ ⁴⁶ ail 87% 💌 17:24
启用多进程 WebView 在独立进程中运行 WebView 這染	
自动系统更新	
演示模式	
调试	
USB调试 连接USB后启用调试模式	
撤消USB调试授权	
连接USB时总是弹出提示	
监控 ADB 安装应用 使用 ADB 安装应用时,需要用户码	
"仅充电"模式下允许 ADB 调试	
选择模拟位置信息应用 尚未设置模拟位置信	
恢复默认设置 启田如图屋性检查功能	

第五步:

(1) 长按开启遥控器电源,运行X-Hubsan APP,使用转接线连接遥控器HT016B与手机。 USB连接方式默认选择 "仅充电选项";

中国移动中	♥ I [() () () () () () () () () () () () ()							
		USB 连接方	式		T: 0% E: 0%	R: 0%	, ,	-
有德地區	传输照片			\bigcirc		^		
	传输文件			0			(С
4	仅充电			0				1
-		取消				-		
 No0.0000000 No0.0000000 	, E000.0000000	H: 0.0m	D: 0.0m	Pitch :	0° Roll			

(2)确认将USB配件使用于 "X-Hubsan" APP;



连接成功后, APP控制图标将会变化;



连接后

注意事项:

a. 连接前务必开启手机的"USB调试"模式,每款手机的开启方式存在差异,请视具体情况进行操作。

b. 优先选择"仅充电"进行设备连接,若在多次尝试后,仍无法成功连接,可选择"媒体设备 (MTP)"等数据传输模式再次进行连接。

例:魅族(需要下拉手机菜单栏,进入USB设置项,勾选MTP)



↓ 可通过电脑传输文件

く USB计算机连接

连接方式

媒体设备 (MTP) 可通过电脑传输文件

相机 (PTP) 可通过电脑传输照片

乐器数字接口 (MIDI) 可接受音乐设备输出音符和弹奏码

仅充电 加速充电并降低耗电

内置光盘 包含手机驱动程序和使用说明

使用提示: 1.Mac 用户请选择内置光盘,并安装 filetransfer.dmg 或前往 http://www.android.com/filetransfer 下载安装

2.屏幕失灵后传输文件的方法

c. 其它安卓系统USB调试模式开启方式,可参考: http://www.shuame.com/faq/usb-connect/9-usb.html (3)运行X-Hubsan APP,在右上角的"设置"中点击"控制",遥控器连接方式选择"WIFI,进入"设置遥控器与飞机连接"页面,连接飞行器。

	遥控器名称			
\odot	遥控器连接方式	○ 蓝牙	⊛ WIFI >	
(23) 控制	设置遥控器与飞机的连接		>	
	遥控硬件版本			
6)	遥控固件版本			

(4)刷新 WIFI 列表,根据您所使用的产品选择 WIFI 名称(如 Hubsan-Zino-XXXXXX),点击连接,连接成功后,您就可以根据页面提示操控飞行器。



www.hubsan.com